

Vi siete mai chiesti quanto dura la pila del vostro *Philip Watch*?

La pila ha una durata media di due anni. Vi consigliamo di sostituirla prima che si scarichi completamente o una volta scarica di rimuoverla fino all'inserimento di quella nuova, per evitare la fuoriuscita degli acidi che danneggiano il movimento.

Naturalmente lasciare la pila in sede per qualche giorno non danneggia il vostro orologio, ma attenzione a non lasciarla scarica per molto!




PHILIP WATCH
SWISS MADE SINCE 1858